

СЕРВИСНЫЕ МЕНЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

(Начало в РЭТ № 2, 2003 г.)

Михаил Рязанов (Москва)

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Magnum	TV7050VT	Если активирован ключ доступа по использованию аппарата, на пульте ДУ нажмите последовательно кнопки: «вниз», «вверх», «влево», «вправо», а затем кнопку ОК или М. Код входа в сервисный режим телевизора – 089		
Medion SEG	CT8050, CT8100, MD7103 (шасси 11AK18)	Нажмите последовательно кнопки: MENU, 1, 6, 7, 5		MENU
Micromax	Многие модели	Нажмите MENU, 1, 6, 7, 5, далее цветными клавишами выберите тот параметр, который нужен		POWER OFF
Mivar	M2M	Замкните вывод 43 процессора на землю. В верхнем правом углу высветится меню. Регулировка производится клавишами переключения каналов		
Mitsubishi	CT-29B3EEST, CT-29B2EEST, CT-21M5E/ET/RT, CT-25M5E, CT-25M5G, ST9291N6B1NO/B10, ST9291N6B1ECS/B10/B20 CT-29BV1 BD (шасси EURO-11, EE-3, EE3W, EE-4)	Включите питание. Отверткой нажмите на микропереключатель S701, расположенный рядом с гнездом антенны, а затем на ПДУ нажмите кнопку 9 и удерживайте в течение 5 с. Для выбора меню нажмите кнопку *. Отмена значений параметров осуществляется кнопками 1 или STANDBY. Кнопка (0) – запомните значения	CXP80424	CM POWER OFF
	Серии 803 и 903	Нажмите кнопки: MENU, 2, 3, 5, 7. Кнопка ENTER – сохранение настроек		
Nokia	7281, 8291, 9291	Нажмите кнопки MUTE, √, □		
	SAT1700	Нажмите кнопки: STORE, -/+, TV/SAT		
	61971, 6197, 6197B3D, 7282, 7295, 7296, 8296, FX74F2	Не позднее 5 с после включения телевизора на ПДУ нажмите MENU, TV, i	SDA30C163	POWER OFF
	8003	Нажмите ОК, MUTE, TV/SAT		
Nokia Oceanic Salora	6364, 7364 (шасси 2B-F)	Быстро нажмите кнопки: -/+, MENU, TV. Запись результата – MEMO, PROG	SL-MAIN2R01, NES4-2R01	POWER OFF
	3725CW, 4525CW, 5125CW	Быстро нажмите кнопки: MUTE, OK, TV	ST6367	TV
	5554, 6355, 6365, 7155, 7165, 21T6, 21T7, 25T6 (шасси STEREO PLUS)	Быстро нажмите кнопки: i, M, P, или MUTE, OK, TV		TV
	61971, 6197, 6197DPL, 7282 7295, 7296, 8296	Включите телевизор сетевым выключателем и в течение 5 с нажмите на ПДУ: MENU, TV, i	SDA30C163	POWER OFF
	6384, 6394, 7184, 7194 (шасси EURODIGI)	Инициализация памяти: включите телевизор и сразу нажмите на ПДУ кнопки: MUTE, 9, PIP. Сервис: включите телевизор и сразу нажмите на ПДУ кнопки: -/+, MENU, TV	CCU3000	POWER OFF
Normende	9508, 5205, 5208, 5445, 5255, 6035, 8205, 8208 (шасси F15, F16)	Удерживая нажатыми кнопки VOL+ и VOL–, включите сетевой выключатель. Кнопки продолжайте удерживать 8 с	CCU THOM 07/04	POWER OFF
Oceanic	5552, 6352, 6363, 6372, 6383, 7163, 7172, 7183, 63SN601 (шасси EUROSTEREO-2)	Нажмите кнопки -/+, MENU, TV за 1 с	NES3AR01/02, NES2-2R01/4R01	POWER OFF
Orion	CTV222M	Кратковременно замкните выводы 15 и 23 микросхемы KP1506ХЛ1 в пульте PC-4. Установки в сервисе: OPTION1, OPTION2, OPTION3, OPTION4. 1: ON 1: OFF 1: ON 1: OFF; 2: ON 2: OFF 2: ON 2: OFF; 3: ON 3: ON 3: ON 3: OFF; 4: OFF 4: OFF 4: OFF 4: OFF; 5: OFF 5: ON 5: OFF 5: OFF; 6: OFF 6: ON 6: ON 6: OFF; 7: OFF 7: OFF 7: OFF 7: OFF; 8: ON 8: ON 8: OFF 8: ON; Запомнить настройки: >.<	TVPO2066-A41	POWER OFF
Orion Kendo Universum	6325 (шасси DIGIT2000)	На пульте от телевизора «Горизонт», который без графики, нажмите кнопку SERVICE, на индикаторе высветится CH, нажмите эту кнопку еще раз – появится OP. Далее с помощью кнопок регулятора громкости выберите номера регистров 1...4. Цифрами 1...9 можно изменять биты регистров. После этого нажмите «Память»	CCU2030	TV

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Orion Kendo Universum	CT63S92, CT71S92, FT5916 (шасси BS990)	Нажмите кнопки на телевизоре: OSD, P-, VOL- и включите сетевой выключатель	TVPOSM90.02/03	
Orion Lifetech	LT-7500 (шасси 7000, 7300)	Включите телевизор, удерживая кнопку MENU	uP83C055	TV
Palladium	765/325, 765/368, 765/384 (шасси PC100)	Включите телевизор сетевым выключателем, удерживая нажатыми кнопки VOL+ и VOL-. Нажмите кнопку POWER на ПДУ	ST92T93	POWER OFF
Panasonic	GAOO, TX-29GF25T, TX-33, 29GF85T, TC-24, 28WG12H, TX-29GF35T, (шасси M18, M17W)	Нажмите одновременно кнопку OFF TIMER на пульте и кнопку VOL- на передней панели телевизора. Для настройки микросхемы памяти после ее замены устанавливают перемычку TRA4, соединив вывод 3 микросхемы IC1213 с общим проводом телевизора, а затем включают питание. Аппарат перейдет в режим MARKET MODE		После окончания процесса перемычку снять
	TX-G10/C (шасси AC1)	Выберите канал 60. Параметр Sharpness установите на минимум. Нажмите кнопку OFF TIMER на ПДУ и, удерживая ее, нажмите (▼) на клавиатуре телевизора		NORMAL
	TC-25GF10R, TX-33GF15P (шасси M17)	1. Установите минимальную громкость 2. Нажмите одновременно кнопку RECALL на ПДУ и кнопку VOL- на передней панели телевизора		
	TC-29V50R (шасси MX-2A)	Нажмите на кнопку сервисного переключателя S1101 (находится рядом с переключателем центровки). Телевизор переключится в режим проверки, на экране появится надпись CHK. Нажмите кнопку S1103 (FUN) для выбора необходимой регулировки	MN152810TZN	S1101
	TC-21E1R (шасси MX-1A)	Нажмите на основной плате телевизора сервисную кнопку S1101. Появится надпись CHK. После первого нажатия на кнопку можно регулировать яркость, контрастность, насыщенность, громкость и центровку по горизонтали. Второе нажатие на кнопку позволяет регулировать цветность		NORMAL
	TC14S1RCP, TX14S1TCC, TC21S1RCP, TX21S1TCC, TX21S1TCP (шасси Z5)	Нажмите кнопку OFF TIMER на ДУ и VOL- на телевизоре. Для запоминания изменений нажмите на кнопку STR	MN152811TBS	F
	TX-21K1T/R, TX-21K2T, TX-14K1T, TC-14K1R TX-14K2T (шасси Z7)	Выберите канал 60 и одновременно нажмите кнопки VOL- и OFF TIMER. Запомните значение (STORE)		NORMAL
	TX-21CK1 (шасси Z8)	Выберите канал 99. Установите значение Sharpness на минимум. Нажмите и удерживайте кнопку ПДУ (MUTE). Нажмите на клавиатуре ТВ кнопку (▼)		NORMAL
	TX-21AD2C TX-29A3C, TX-25A3C TX-W28R3, TX-21MD1C TX-W28D1F (шасси EURO-1, EURO-2, E2100)	Установите регулятор BASS на максимум, а регулятор TREBLE на минимум. Нажмите кнопку F на панели телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку VOL- на телевизоре. Нажмите кнопку REVEAL на пульте	CCU30001-05	NORMAL
	TX-25AD50F, TX-XD60C, TX-W28/32/36D2DP/L (шасси EURO-3, EURO-3H, EURO-3W, EURO-3HW, EURO-3HWS)	Установите регулятор BASS на максимум, а регулятор TREBLE на минимум. Нажмите кнопку REVEAL на ПДУ. Нажмите и удерживайте кнопку VOL- на телевизоре	SDA30C164	NORMAL
	TX-25LD4C, TX-28LD4C (шасси EURO-4)	Установите регулятор BASS на максимум, а регулятор TREBLE на минимум. Нажмите и удерживайте кнопку VOL- на телевизоре. Нажмите INDEX на пульте	SDA5450C48GE	N
	TX-25/28AD90F, TX-32D5F (шасси EURO-5, EURO-7A)	Установите регулятор BASS на максимум, а регулятор TREBLE на минимум. Нажмите и удерживайте кнопку VOL- на телевизоре. Нажмите INDEX на пульте		N
	TC-14L3R, TX-21LT3P, TC/TX-14/21L3P/R, TC/TX-14/21LT3P/R, TC-21E1R (шасси MX-1A)	Нажмите на основной плате кнопку S1101 (Service). Экран засветится белым полем без надписей. Нажатие на кнопку FUNCTION меняет регулировки (яркость, контрастность, насыщенность, громкость, тон, центровка по горизонтали). Изменение уровня параметра кнопками VOL+, VOL-. Второе нажатие кнопки S1101 переводит ТВ во второй сервисный подрежим, регулировки: уровень черного R, G, B, размах сигнала R, G и тонкая горизонтальная линия (настройка U _{гск}).		NORMAL